

Telefonbeschreibung	
	<p>1 Telefon ein-/ausschalten, Telefon sperren/entsperren und Standby-Modus aktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einschalten (langer Tastendruck), • Ausschalten (langer Tastendruck), • Telefon sperren/entsperren, • Standby-Modus (kurzes Drücken).
	<p>2 </p> <ul style="list-style-type: none"> • Anruf annehmen • Lang drücken (Funktion ist systemabhängig): Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen oder Wahlwiederholungsliste aufrufen • Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)
	<p>3 </p> <ul style="list-style-type: none"> • Rufton ausschalten • Enden
	<p>4 </p> <ul style="list-style-type: none"> • Zurückkehren zum vorherigen Menü • Löschen eines Zeichens • Löschen eines ganzen Feldes
5 	<ul style="list-style-type: none"> • Zugriff auf das MENÜ
6 	<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen • Navigieren in den Menüs • Auf persönliche Kurzwahl zugreifen (NACH-UNTEN-Taste) - OmniPCX Enterprise.
7 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Ruhezustand: • Kurz drücken: Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis (mit OXE, auch bei laufendem Gespräch verfügbar). • Langer Tastendruck: Anpassen Ihres Telefons (OXO) oder Anzeige Ihres Namens und Ihrer Telefonnummer (OXE).
8 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Kommunikationsmodus: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren Im Ruhezustand ist dieser Taste keine Funktion zugeordnet.
9 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Ruhezustand Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen • Im Kommunikationsmodus: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren
10 	<ul style="list-style-type: none"> • Während eines Gesprächs auf MFV-Funktion zugreifen (Langer Tastendruck) - OmniPCX Enterprise. • Zugriff auf die persönliche Kurzwahl (langes Drücken). - OmniPCX Office
11 Leuchtanzeige	<ul style="list-style-type: none"> • Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen • Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen • Gelb blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw. • Gelb blinkt schnell: Eingehender Anruf • Langsam rot blinkend: Außerhalb des Abdeckungsbereichs • Schnell rot blinkend: Akku schwach. • Langsam blau blinkend: Bluetooth ist aktiviert. • Blinkt, wenn sich das Gerät auf der Ladestation befindet und hat dieselbe Bedeutung wie wenn sich das Telefon nicht auf der Ladestation befindet, allerdings mit dem Unterschied, dass die gelb blinkende LED je nach Ladezustand zwischendurch rot oder grün wird.

12	• 3,5-mm-Sprechgarniturbuchse
13	<ul style="list-style-type: none"> • Kurz drücken: Erhöhen Sie die Lautstärke des Klingeltons während eines eingehenden Anrufs (4 Stufen) oder das Volumen des Lautsprechers während eines Gesprächs zu erhöhen (8 Stufen) • Langer Tastendruck: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
14	<ul style="list-style-type: none"> • Kurz drücken: Verringern Sie die Lautstärke des Klingeltons während eines eingehenden Anrufs (8 Stufen) oder verringern Lautstärke Lautsprecher während eines Gesprächs (8 Stufen) • Langer Tastendruck: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.
15	<ul style="list-style-type: none"> • Clip zum Einhängen des Telefons an einem Gürtel. Der Clip kann entfernt und gegen die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung am Telefon ausgetauscht werden.
16	• USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus und zum Anschluss von Erweiterungsmodulen.
17	<ul style="list-style-type: none"> • Diese Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet • Bei entsprechender Konfiguration kann die Taste zum Sperren des Telefons oder zum Senden eines Notrufs an einen Alarmserver verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.
18	 • Zurück zur Startseite
19	 • Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2)
20	 • Die Funktion dieser Taste ist davon abhängig, ob sich das Gerät im Vibrations- oder Tonrufmodus befindet. Über die Taste kann der Vibrationsalarm/Tonruf angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Audiotaste“.

Laden des Akkus ?

Laden des Telefons in der Tischstation

Telefon auf die Station setzen. USB-Kabel an der 5-V-Buchse der Tischstation anschließen. Anderes Ende des USB-Kabels am Netzteil anschließen. Netzteil an eine Netzsteckdose anschließen.

Wenn Sie ein Dual-Ladegerät verwenden, setzen Sie Ihr Telefon in den oberen Steckplatz ein.



So docken Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an ?

USB-Kabel an den USB-Anschluss des Telefons anschließen. Das andere Ende des USB-Kabels am Netzteil oder einem USB-Anschluss anschließen.

Das Telefon kann auch über einen beliebigen USB-Anschluss, z. B. an einem Computer, geladen werden. Der Ladevorgang dauert dann jedoch länger als mit dem Netzteil.



Leuchtanzeige

- Um den vollen Funktionsumfang Ihres 8242 DECT-Handapparats nutzen zu können, benötigen Sie Folgendes: Akku, AC/DC-Adapter, Stromversorgung und USB-Kabel.
- Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen

Laden Sie den Akku vor der erstmaligen Benutzung etwa drei Stunden auf.

Laden Sie Ihr DECT-Handset regelmässig. Das DECT-Handset kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Handset mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Akkuladendauer beträgt knapp 3 Stunden. Der Ladevorgang dauert länger, wenn er nicht über das Netzteil sondern über den USB-Anschluss eines anderen Geräts erfolgt.

Statussymbole	
Die Status-Icons befinden sich auf dem Begrüssungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Handsets.	
	Ladezustand des Akkus
	Empfangene Voicemail-Nachrichten und Texte für Rückrufanforderungen sowie unbeantwortete Anrufe
	Zeigt eine anstehende Kalenderbenachrichtigung an.
	Termin programmiert
	Rufumleitung aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Rufton aktiviert
	Rufton deaktiviert
	Qualität des Funkempfangs
	Lautsprecher ein (im Gespräch)
	Stummschaltung ein (im Gespräch)
	Symbol für aktiven Alarm.
	Energiesparmodus aktiviert und aktiv (grau)
	Energiesparmodus aktiviert (grau)
	Entgangene Anrufe
	Symbol für aktiven Alarm.
	Bluetooth aktiv.
	Bluetooth mit einem Gerät verbunden.
	Bluetooth-Audio aktiv an verbundenem Gerät.
In den Info-Feldern, die angezeigt werden, wenn Sie den Navigator am Begrüssungsbildschirm verwenden, erhalten Sie genauere Informationen über die Status-Icons:	

MENÜ-Icons	
Das MENÜ ist vom Begrüssungsbildschirm aus durch Drücken auf die Taste OK zugänglich. Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems. Alle Symbole werden im nicht ausgewählten Zustand beschrieben. Ausgewählte Symbole werden violett angezeigt.	
	Verzeichnisse: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
	Wahlwiederholung Rückruf der zuletzt gewählten Nummer.
	Anrufprotokoll
	Anrufe an eine andere Nummer umleiten
	Einsehen und Versenden von Sprach- und

	Textnachrichten.
	Entgegennehmen eines für einen anderen Apparat bestimmten Anrufs.
	Programmieren einer Uhrzeit, zu der Sie angerufen werden möchten.
	Apparat sperren/entsperren
	Zugriff auf die Dienstkonfiguration des Mobilteils (Zuordnung, Anrufüberlauf, Passwort, Name, Rufnummer usw.)
	Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen des Telefons (Tastenton, Energiesparmodus, Ladegerätwarnung, Programmierung der Tasten F1 und F2 usw.).
	Chef/Sekretär
	Sprachauswahl
	Klingeltoneinstellung
	Zugriff auf den Kalender.
	Alarめinstellungsmenü.
	Zugriff auf die Alarめbestätigungsdienste.

Verbindungssymbole	
	Telefonieren
	Einen Anruf empfangen
	Gehaltener Anruf
	Zugriff auf die Verzeichnisse
	Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle
	Übergang zur MFV-Wahl
	Konferenz einrichten
	Umleiten Ihrer Anrufe auf Ihren Voice-Message-Service
	Gemeinsames Halten
	Parken eines externen Gesprächs
	Anrufdauer und -kosten
	Zusätzliche Optionen (Funktionen sind systemabhängig)

Funktionen	
Alle angenommenen eingehenden Anrufe	
Wahlwiederholung (lange drücken)	
Verbindung herstellen	
Zwischen zwei abgehenden Anrufen wechseln	
Anruf ignorieren	

Anruf beenden	
Über Ihr persönliches Adressbuch anrufen Per Namenswahl anrufen (Adressbuch des Unternehmens) Programmieren der individuellen Kurzwahl (Ind. Kurzwahl)	
Anruf aus Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt)	
Entgangene externe Anrufe abrufen	
Entgangene interne Anrufe abrufen	
Textnachrichten abrufen Textnachrichten senden	
Voice-Mailbox abfragen Übermittlung einer Nachricht an ein Ziel/eine Durchsageliste	
Anrufe an eine andere Nummer umleiten	
Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten	
Verschiedene Rufumleitungen	
Automatische Nachricht bei Nichtannahme	
Ruhe	
Alle Umleitungen aufheben	
Ändern Ihres persönlichen Passworts	
Sprachauswahl	
Melodie wählen	
Einstellen der Lautstärke des Klingeltons	
Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen	
Ihre Telefonnummer	
Programmieren einer Terminerinnerung	
Sperren von Funktionen an Ihrem Endgerät	
Definieren Sie eine Überlaufnummer Eine zugehörige Nummer definieren	
Auf das Menü mit den Hörereinstellungen zugreifen (Geräteinfo, Warnung Reichwei., Sicherheit, ...)	

Telefonbeschreibung		
	①	<p>Telefon ein-/ausschalten, Telefon sperren/entsperren und Standby-Modus aktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einschalten (langer Tastendruck) , • Ausschalten (langer Tastendruck) , • Telefon sperren/entsperren , • Standby-Modus (kurzes Drücken).
	②	<ul style="list-style-type: none"> • Anruf annehmen • Langer Tastendruck: Zuletzt gewählte Nummer erneut wählen • Wechsel von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)
	③	<ul style="list-style-type: none"> • Rufton ausschalten • Enden
	④	<ul style="list-style-type: none"> • Zurückkehren zum vorherigen Menü • Löschen eines Zeichens • Löschen eines ganzen Feldes
⑤		• Zugriff auf das MENÜ
⑥		<ul style="list-style-type: none"> • Bestätigen. • Navigieren in den Menüs. • Abwärtsnavigationstaste: schneller Zugriff auf das Unternehmensverzeichnis.
⑦		• Zugriff auf das persönliche oder das Unternehmensverzeichnis.
⑧		<ul style="list-style-type: none"> • Im Ruhezustand Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen • Im Ruhezustand oder im Kommunikationsmodus: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
⑨		• Im Ruhezustand Zugriff auf das Anrufprotokoll.
		• Im Kommunikationsmodus: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren
⑩		<ul style="list-style-type: none"> • Dient dem Versenden von DTMF-Signalen während eines Gesprächs mit einer anderen Person. • Dient dem Halten eines ersten Gesprächs, während Sie ein zweites führen.
⑪	Leuchtanzeige	<ul style="list-style-type: none"> • Grün leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku ist voll aufgeladen • Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen • Gelb blinkt langsam: Telefonereignis wie ungelesene Nachricht, entgangener Anruf usw. • Gelb blinkt schnell: Eingehender Anruf • Langsam rot blinkend: Außerhalb des Abdeckungsbereichs. • Schnell rot blinkend: Akku schwach. • Langsam blau blinkend: Bluetooth ist aktiviert. • Blinkt, wenn sich das Gerät auf der Ladestation befindet und hat dieselbe Bedeutung wie wenn sich das Telefon nicht auf der Ladestation befindet, allerdings mit dem Unterschied, dass die gelb blinkende LED je nach Ladezustand zwischendurch rot oder grün wird.

12		• 3,5-mm-Sprechgarniturbuchse
13		<ul style="list-style-type: none"> • Kurz drücken: Erhöhen Sie die Lautstärke des Klingeltons während eines eingehenden Anrufs (4 Stufen) oder das Volumen des Lautsprechers während eines Gesprächs zu erhöhen (8 Stufen) • Langer Tastendruck: Stummschaltung aktivieren/deaktivieren.
14		<ul style="list-style-type: none"> • Kurz drücken: Verringern Sie die Lautstärke des Klingeltons während eines eingehenden Anrufs (8 Stufen) oder verringern Lautstärke Lautsprecher während eines Gesprächs (8 Stufen) • Langer Tastendruck: Lautsprecher aktivieren/deaktivieren.
15		• Clip zum Einhängen des Telefons an einem Gürtel. Der Clip kann entfernt und gegen die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung am Telefon ausgetauscht werden.
16		• USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus und zum Anschluss von Erweiterungsmodulen.
17		<ul style="list-style-type: none"> • Diese Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten, wenn sich das Telefon im Ruhezustand befindet • Bei entsprechender Konfiguration kann die Taste zum Sperren des Telefons oder zum Senden eines Notrufs an einen Alarmserver verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Administrator.
18		• Zurück zur Startseite.
19		• Programmierbare Tasten (Taste F1 und F2)
20		• Die Funktion dieser Taste ist davon abhängig, ob sich das Gerät im Vibrations- oder Tonrufmodus befindet. Über die Taste kann der Vibrationsalarm/Tonruf angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Audiotaste“.

Laden des Akkus

Laden des Telefons in der Tischstation ?

Telefon auf die Station setzen. USB-Kabel an der 5-V-Buchse der Tischstation anschließen. Anderes Ende des USB-Kabels am Netzteil anschließen. Netzteil an eine Netzsteckdose anschließen.

Wenn Sie ein Dual-Ladegerät verwenden, setzen Sie Ihr Telefon in den oberen Steckplatz ein.



So docken Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an ?

USB-Kabel an den USB-Anschluss des Telefons anschließen. Das andere Ende des USB-Kabels am Netzteil oder einem USB-Anschluss anschließen.



Das Telefon kann auch über einen beliebigen USB-Anschluss, z. B. an einem Computer, geladen werden. Der Ladevorgang dauert dann jedoch länger als mit dem Netzteil.

Leuchtanzeige

- Um den vollen Funktionsumfang Ihres 8242 DECT-Handapparats nutzen zu können, benötigen Sie Folgendes: Akku, AC/DC-Adapter, Stromversorgung und USB-Kabel.
- Rot leuchtet dauerhaft: Das Telefon befindet sich auf der Ladestation und der Akku wird geladen

Laden Sie den Akku vor der erstmaligen Benutzung etwa drei Stunden auf.

Laden Sie Ihr DECT-Handset regelmässig. Das DECT-Handset kann während des Ladens ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn das DECT-Handset mehrere Wochen lang nicht verwendet wird und nicht in dem Ladegerät verbleiben soll, den Akku herausnehmen und getrennt aufbewahren.

Die Akkuladendauer beträgt knapp 3 Stunden. Der Ladevorgang dauert länger, wenn er nicht über das Netzteil sondern über den USB-Anschluss eines anderen Geräts erfolgt.

Statussymbole	
Die Status-Icons befinden sich auf dem Begrüßungsbildschirm und informieren Sie über den Zustand des DECT-Handsets.	
	Ladezustand des Akkus
	Empfangene Voicemail-Nachrichten und Texte für Rückrufanforderungen sowie unbeantwortete Anrufe
	Zeigt eine anstehende Kalenderbenachrichtigung an.
	Vibrationsmodus aktiviert
	Rufton aktiviert
	Rufton deaktiviert
	Qualität des Funkempfangs
	Lautsprecher ein (im Gespräch)
	Stummschaltung ein (im Gespräch)
	Energiesparmodus aktiviert und aktiv (grau)
	Energiesparmodus aktiviert (grau)
	Entgangene Anrufe
	Symbol für aktiven Alarm.
	Bluetooth aktiv.
	Bluetooth mit einem Gerät verbunden.
	Bluetooth-Audio aktiv an verbundenem Gerät.
In den Info-Feldern, die angezeigt werden, wenn Sie den Navigator am Begrüßungsbildschirm verwenden, erhalten Sie genauere Informationen über die Status-Icons:	

MENÜ-Icons	
Das MENÜ ist über den Begrüßungsbildschirm zugänglich, wenn Sie dort die Menütaste betätigen. Es ermöglicht den Zugriff auf alle Funktionen des Systems. Alle Symbole werden im nicht ausgewählten Zustand beschrieben. Ausgewählte Symbole werden violett angezeigt.	
	Nachricht: Einsehen und Versenden von Sprach- und Textnachrichten.
	Anrufprotokoll: Zugriff auf das Anrufprotokoll.
	Kontakte: Verwalten Ihres persönlichen Verzeichnisses und Zugriff auf das Telefonbuch des Unternehmens.
	Einstellungen: Zugriff auf allgemeine Einstellungen wie Datum und Uhrzeit, Sprache, Sparbetrieb, Tastenprogrammierung usw.
	Ruf: Zugriff auf Klingel- und Tastenton sowie Warneinstellungen.
	Kalender: Zugriff auf den Kalender.

Verbindungssymbole	
	Telefonieren
	Einen Anruf empfangen
	Auflegen.
	Hörmuschel- und Lautsprecherpegel.

Einstellg	
Im Einstellungs Menü können Sie auf verschiedene Telefoneinstellungen zugreifen und Ihr Telefon Ihren Anforderungen entsprechend einrichten.	
Uhrzeit & Datum: Definieren Sie das Format für Datum und Uhrzeit in einem der vorgeschlagenen Formate.	
Sprache: Wählen Sie die Telefonsprache aus.	
Tasten: Für den Zugriff auf die Konfiguration und Programmierung der Mobilteil-Tasten.	
ECONOMY modus: Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Energiesparmodus Bei aktiviertem Energiesparmodus passt das Mobilteil seine Funkleistung entsprechend seinem Abstand zur Basis an. Je kleiner der Abstand, desto geringer die Funkstrahlung. Dadurch wird Akkuleistung gespart.	
Sperren:	
Mobilteilname: Geben Sie den Namen des Telefons ein, der auf dem Begrüßungsbildschirm angezeigt werden soll.	
Auf Standardwert: Zum Zurücksetzen der Einstellung und Wiederherstellen der Standardeinstellungen.	
Status: Zur Anzeige von Informationen zum Mobilteil (z. B. Softwareversion, Akkustand usw.).	
Autom. Antwort: Definieren Sie die Einstellungen für die automatische Anrufannahme.	
Stilles Laden: Legen Sie fest, ob der Silent-Modus während des Aufladens des Telefons ein- oder ausgeschaltet sein soll.	
Tasten 2 s halten: Setzen Sie die Tastenwiederholungsdauer auf 2 Sekunden.	
wählen Sie System: Zur Auswahl eines vom Administrator definierten DECT-Netzes für Ihr Mobilteil oder zur automatischen Auswahl.	
Systemeinstell: Administratorzugriff auf die Systemkonfiguration	
Ladegerät einstell: Bestimmen des Verhaltens des Telefons, wenn es in der Ladeschale liegt.	
Bluetooth: Zugreifen auf die Bluetooth-Funktion (ein/aus, nach Geräten suchen usw.).	

Funktionen	
Für einige Funktionen ist ein spezifischer Code erforderlich. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Systemadministrator.	
Alle angenommenen eingehenden Anrufe Wahlwiederholung (lange drücken) Verbindung herstellen Zwischen zwei abgehenden Anrufen wechseln	
Anruf ignorieren Anruf beenden	
Anrufen aus dem persönlichen Verzeichnis heraus (Kontakte) (Kontakte) Anrufen nach Name (Zentralverzeichnis) (Telefonbuch) Programmieren Ihres persönlichen Verzeichnisses (Kontakte) (Kontakte)	 ODER
Anruf aus Anrufprotokoll (Alle eingehenden, ausgehenden, entgangenen oder nicht angenommenen Anrufe werden im Anrufprotokoll angezeigt)	
Abfragen entgangener Anrufe	
Textnachrichten abrufen Textnachrichten senden	
Voice-Mailbox abfragen	
Anrufe an eine andere Nummer umleiten	 Funktionscode eingeben
Anrufe an die Voice-Mailbox umleiten	 Funktionscode eingeben
Deaktivieren der Weiterleitung	 Funktionscode eingeben
Einstellen des Klingeltons	
Auf Rufton- und Vibrationseinstellung zugreifen	
Zugriff auf den Kalender	

Alle Funktionen in dieser Seite sind für OmniPCX Office Systems in CAT-iq-Modus beschrieben (IP DECT)

Zugehörige Dokumentation - Die Benutzerdokumentation sowie diese Sicherheitshinweise und behördlichen Vorgaben stehen auf der folgenden Website in weiteren Sprachen zur Verfügung .

Alcatel-Lucent Enterprise copyright © 2015 - 8AL90307DEABed01